



EPSON YAZICI AUTO TEAR OFF AYARI

1. Adım EPSON LX300+ Marka yazıcınızı normal kapatınız.
2. Adım Yazıcınız üzerindeki font tuşunu basılı tutarak yazıcınızı açınız. Beraberinde 1 kağıt yazıcınızdan çıktı olarak gelecektir.
3. Adım 2. kez yazıcınızın font tuşuna basınız.
4. Adım 3. kez yazıcınızın font tuşuna basınız. Beraberinde yazıcınızdan 3, 4 ve 5. sayfa çıktıları gelecektir.
5. Adım Son sayfanın alt kısmında “Turn off the print to finish setting” ibaresini göreceksiniz.
6. Adım Font tuşuna arka arkaya (2 kez) basınız. Yazıcınız üzerindeki Tear off ibaresinin sağında bulunan ışıklardan sağda olanı ve Pause ibaresinin yanındaki ışık yanıyor olmalıdır.
7. Adım LF/FF tuşuna bir kez basınız
8. Adım Pause tuşu yanıyor bir kez daha LF/FF tuşuna basınız.
9. Adım Bu aşamalardan sonra Pause'nin ışığı sönmük Tear Off 'un ışığı yanık olmalıdır.
10. Adım Yazıcınızı normal kapatıp yeniden açınız.